

## Installation Instructions

### INSTALLATION GUIDE

For use on Top of Pipe

#### Top of Pipe

Install the Komet Precision Twister (KPT) Peak on Top of Pipe only! It is mandatory to install the Komet KPT-Link connector between the regulator and the Komet Precision Twister (KPT) Peak. The non use of the Komet KPT-Link connector will void the warranty. Do not install the Komet Precision Twister (KPT) Peak on drops.

#### Pressure regulators

The pressure regulator should be installed on a steel nipple directly at the outlet.

#### Nozzle installation

Insert the nozzle into the slot by holding it by the handling lever. Rotate the nozzle by pushing on the ribbed section of the handling lever, the nozzle is now installed. Push further to the right until you hear the clicking sound, the nozzle is now secured.

### GUIDE D'INSTALLATION

Pour utilisation en haut du tuyau

#### Haut du tuyau

Installer le Komet Precision Twister (KPT) Peak seulement en haut du tuyau! Il est obligatoire d'installer le connecteur Komet KPT-Link entre le régulateur et le Komet Precision Twister (KPT) Peak. La non-utilisation du connecteur Komet KPT-Link annule la garantie. Ne pas installer le Komet Precision Twister (KPT) Peak sur des descenteurs.

### GUÍA DE INSTALACIÓN

Para el uso encima del tubo

#### Encima del tubo

Instale el Komet Precision Twister (KPT) Peak sólo encima del tubo. Es imprescindible instalar el conector Komet KPT-Link entre el regulador y el Komet Precision Twister (KPT) Peak. El no usar el conector Komet KPT-Link invalida la garantía. No instale el Komet Precision Twister (KPT) Peak en bajantes.

#### Reguladores de presión

Los reguladores de presión han de ser instalados en un niple de acero directamente a la salida.

#### Instalación de la boquilla

Inserte la boquilla en el hueco, sosteniéndola por la palanca de manejo. Haga rotar la boquilla, empujando la parte nervada de la palanca de manejo. Ahora está instalada la boquilla. Siga empujando hacia la derecha, hasta oír el clique que asegura la fijación de la boquilla.

### RÉGULATEURS DE PRESSION

Le régulateur de pression devrait être installé sur un mamelon acier directement sur le piqueau.

#### Installation de la buse

Insérer la buse dans son emplacement en la tenant par le levier. Faire tourner la buse en poussant la partie nervurée du levier, elle est ainsi installée. Pousser encore vers la droite jusqu'à enclencher le verrouillage avec un clic.

### GUIA DE INSTALAÇÃO

Para uso em cima do tubo

#### Em cima do tubo

Instale o Komet Precision Twister (KPT) Peak somente em cima do tubo! É obrigatório instalar o conector Komet KPT-Link entre o regulador e o Komet Precision Twister (KPT) Peak. A não utilização do conector Komet KPT-Link anulará a garantia. Não instale o Komet Precision Twister (KPT) Peak em tubos de descida.

#### Reguladores de pressão

O regulador de pressão deve ser instalado no conector de aço diretamente na saída.

#### Instalação do bocal


Inserir o bocal dentro da fenda, segurando-o pela alavanca de manuseamento. Gire o bocal, empurrando a parte de nervuras da alavanca de manuseamento, agora o bocal está instalado. Continuar empurrando para o lado direito até ouvir o clique, o bocal está agora travado.

#### Steel nipple

Niple de acero  
Conector de aço  
Mamelon acier

#### Pivot pipe

Tubo pivot  
Tubo pivô  
Tube pivot



[www.kometirrigation.com](http://www.kometirrigation.com)

**THE KOMET ADVANTAGE:**  
INNOVATION WITH IMPACT

## Operating Instructions

**komet | Pivot**

### For use on Top of Pipe

#### Komet Precision Twister (KPT) Peak

#### Komet KPT-Link (H) Connector


#### Installation Instructions



> [Komet Rapid Fit Nozzle System](#)

> [Komet Integrated Nozzle Carrier](#)

English, Español, Português, Français




## Komet Rapid Fit Nozzle System

### General information


- Ergonomically designed and intuitive to operate
- Fast to change
- Color coded and easy to identify
- Nozzle sizes come in 1/128" increments
- Even nozzle sizes have a full tip of the handling lever
- Odd nozzle sizes have a notched tip of the handling lever

### Informaciones generales

- Diseño ergonómico, de manejo intuitivo
- Permite un cambio rápido
- Codificación mediante colores y fácil identificación
- Los tamaños de boquillas vienen en incrementos de 1/128"
- Los números pares de tamaño de boquilla, tienen una palanca de extremidad completa
- Los números impares de tamaño de boquilla tienen una palanca de extremidad dentada



Even Nozzle Size > Full tip  
Número par de boquilla > Extremidad completa  
Número bocal par > Punta íntegra  
Número buse par > Levier arrondi au bout



Odd Nozzle Size > Notched tip  
Número impar de boquilla > Extremidad dentada  
Número bocal ímpar > Punta entalhada  
Número buse ímpar > Levier avec encoche au bout

### Informações gerais

- Ergonomicamente projetado e intuitivo para operar
- Troca rápida
- Código de cores e fácil de identificar
- Os bocais vêm em tamanhos com incrementos de 1/128"
- Os bocais de número par têm a ponta da alavanca de manuseio inteira
- Os bocais de número ímpares têm a ponta da alavanca de manuseio entalhada

### Présentation générale

- Conception ergonomique et fonctionnement intuitif
- Rapide à changer
- Code couleurs, facile à identifier
- Diamètres buses disponibles par incrément de 1/128"
- Les diamètres pairs ont un levier arrondi au bout
- Les diamètres impairs ont un levier avec une encoche au bout

### Installation guide

Insert the nozzle into the slot by holding it by the handling lever. Rotate the nozzle by pushing on the ribbed section of the handling lever, the nozzle is now installed. Push further to the right until you hear the clicking sound, the nozzle is now secured.

### Guía de instalación

Inserte la boquilla en el hueco, sosteniéndola por la palanca de manejo. Haga rotar la boquilla, empujando la parte nervada de la palanca de manejo. Ahora está instalada la boquilla. Siga empujando hacia la derecha, hasta oír el clic que asegura la fijación de la boquilla.


### Guia de instalação

Inserir o bocal dentro da fenda, segurando-o pela alavanca de manuseamento. Gire o bocal, empurrando a parte de nervuras da alavanca de manuseamento, agora o bocal está instalado. Continuar empurrando para o lado direito até ouvir o clique, o bocal está agora travado.


### Guide d'installation

Insérer la buse dans son emplacement en la tenant par le levier. Faire tourner la buse en poussant la partie nervurée du levier, elle est ainsi installée. Pousser encore vers la droite jusqu'à enclencher le verrouillage avec un clic.


1.  
Insert  
Insertar  
Inserir  
Insérer



2.  
Rotate to install  
Rotar para instalar  
Girar para instalar  
Clique para travar  
Faire pivoter la buse pour l'installer



3.  
Click to secure  
Presionar hasta el clic para fijarlo  
Girar para instalar  
Clique para travar  
Faire pivoter la buse pour l'installer



## Komet Integrated Additional Nozzle Carrier


The Komet Precision Twister (KPT) has an additional nozzle carrier already built into the sprinkler body to hold a second nozzle. The second nozzle allows to easily adapt the irrigation system to different flow requirements during the growing season.

El Komet Precision Twister (KPT) tiene un soporte para una boquilla adicional ya integrado en el cuerpo del aspersor. Esta segunda boquilla permite adaptar fácilmente el sistema de irrigación a diferentes exigencias de caudal durante la temporada de cultivo.


O Komet Precision Twister (KPT) têm um suporte de bocal adicional já incluído no corpo do aspersor para conter um segundo bocal. O segundo bocal permite adaptar facilmente o sistema de irrigação à diferentes necessidades de fluxo durante a temporada de crescimento do cultivo.

Le Komet Precision Twister (KPT) comporte un porteur de buse additionnel déjà intégré dans le corps de l'arroseur afin de pouvoir installer une seconde buse. La seconde buse permet de adapter facilement le système d'irrigation aux différents débits requis pendant la période de poussée.

1.  
Push nozzle into nozzle carrier  
Insertar la boquilla en el soporte  
Empurre o bocal para dentro do suporte bocal  
Insérer la buse dans le porteur de buse



2.  
Nozzle installed  
Boquilla instalada  
Bocal instalado  
Buse installée



3.  
Pull nozzle to remove  
Tirar para extraer  
Puxar o bocal para remover  
Tirer la buse pour l'enlever

